

# BATTERIES LI-ION. INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE.




## Avant la charge



### Contrôlez la batterie

Vérifiez que la batterie ne présente pas de dommages visibles.



### Contrôlez le chariot et les câbles


Vérifiez que les câbles du chariot ne sont pas endommagés.



### Contrôlez le chargeur


Vérifiez que le chargeur n'est pas endommagé.

## Commencez le processus de charge




### Branchez le chargeur

Branchez le chargeur sur la batterie.



### Appuyez sur «START»


Vérifiez sur l'écran si le processus de charge a correctement démarré.



### Chargez la batterie

Vérifiez que le processus de charge se déroule bien et que l'état de charge s'affiche sur l'écran.

## Terminez le processus de charge




### Appuyez sur «STOP»

Vérifiez sur l'écran si le processus de charge a été correctement complété.



### Débranchez le chargeur


Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.



### Rangement du câble du chargeur

Rangez soigneusement le câble du chargeur.

## Instructions supplémentaires




### Chargement intermédiaire possible à tout moment

Utilisez les temps d'inactivité ou de pause pour une charge intermédiaire. Vous pouvez charger les batteries Li-ion à tout moment et pour toute durée. Dans ce cas, appuyez sur «STOP» avant de débrancher la batterie et reprendre le chariot.



### Charge complète une fois par semaine

Nous vous recommandons de charger la batterie à 100% une fois par semaine.



### Évitez la décharge totale

En cas de stockage du chariot, chargez complètement la batterie (100%) au moins tous les 3 mois.